

## Weihnachtsbaum mit LED - #51905



### Batterien einbauen

- Schieben Sie den Batteriefachdeckel des Batteriefachs auf.
- Legen Sie 2 Stück AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) entsprechend den Polaritätssymbolen ein.
- Schließen Sie den Deckel.
- Schalten Sie den Schalter am Batteriefach auf die Position ON.
- Der eingebaute automatische Timer schaltet sich nach 6 Stunden ab und schaltet sich automatisch nach 18 Stunden wieder ein, wenn sie nicht ausgeschaltet wird.

➔ Batteriefach

### Pflegeanleitung

- Nur für den dekorativen Gebrauch in Innenräumen. ES IST KEIN SPIELZEUG.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn diese längere Zeit nicht genutzt werden.
- NICHT in Wasser eintauchen.
- Wischen Sie es mit einem trockenen Tuch ab.
- Bewahren Sie den Artikel an einem kühlen, trockenen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Mischen Sie keine gebrauchten und neuen Batterien.

### ACHTUNG!!!

Ein Umtausch ist nicht möglich, wenn das Produkt durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt wurde.

### ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Deutschland

**EURO**  
*tops*

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte

in Deutschland an die 02173-9246888\*

oder [info@eurotops.de](mailto:info@eurotops.de)

in Österreich an die 0800 321 768\*\*

oder [info@eurotops.at](mailto:info@eurotops.at)

in der Schweiz an die 071 274 68 06

oder [info@eurotops.ch](mailto:info@eurotops.ch)

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

\*Rufnummer zum Ortstarif

\*\*Kostenfrei innerhalb Österreichs

© 01.06.2024 Nur für die private und die beschriebene Anwendung.

## Sapin de Noël avec LED - #51905



### Installez les piles

- Faites glisser le couvercle de la boîte à piles.
- Installez 2pcs de piles AA (non incluses) conformément à leurs symboles de polarité.
- Fermez le couvercle.
- Mettez l'interrupteur sur la boîte à piles en position Marche.
- La minuterie automatique intégrée s'éteindra après 6 heures et s'allumera automatiquement après 18 heures si non éteinte.

Boîte à piles

### Précautions

- Pour usage décoratif d'intérieur seulement. CE N'EST PAS UN JOUET.
- Toujours éteignez et retirez les piles lorsqu'elles ne sont pas utilisées pour économiser la durée de vie des piles.
- NE PAS plonger dans l'eau.
- Essuyez avec un chiffon sec.
- Conservez l'article dans un endroit frais et sec et loin des enfants.
- Ne mélangez pas les piles usagées et neuves.

### ATTENTION!!!

Le retour sera exclu suite à des dommages dus à une mauvaise utilisation.



### COLLECTE ET TRAITEMENT

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Allemagne

**EURO**  
*tops*

Pour des renseignements techniques veuillez contacter  
en France 037-28 44 400 ou [info@eurotops.fr](mailto:info@eurotops.fr)

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.

© 01.06.2024 Uniquement pour un usage privé et pour l'usage décrit.

## Kerstboom met LED - #51905



### Batterijen installeren

- Schuif het batterijklepje van het batterijvak open.
- Installeer 2 stuks AA-batterijen (niet meegeleverd) in overeenstemming met het polariteitssymbolen.
- Sluit het deksel.
- Zet de schakelaar op het batterijvak in de AAN-stand.
- De Ingebouwde automatische timer wordt na 6 uur uitgeschakeld en wordt automatisch weer ingeschakeld na 18 uur als deze niet is uitgeschakeld.

→ Batterijvak

### Gezondheidsrichtlijnen

- Alleen voor interieurdecoratie. HET IS GEEN SPEELGOED.
- Wanneer u de batterij niet gebruikt, moet u deze altijd uitschakelen en verwijderen om de levensduur van de batterij te sparen.
- Week NIET in water.
- Veeg schoon met een droge doek.
- Bewaar het artikel op een koele, droge plaats en buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik geen gebruikte batterij en nieuwe batterij door elkaar.

### ATTENTIE!!!

Ruilen of terugzenden is uitgesloten, indien de goederen door onkundig gebruik beschadigd zijn.

### AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Duitsland



Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen  
in Nederland tel.: 020 262 195 8 or [info@eurotops.nl](mailto:info@eurotops.nl)

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

© 01.06.2024 Alleen voor privégebruik en voor het beschreven gebruik.

## Christmas tree with LED - #51905



### Install Batteries

- Slide open the battery cover of the battery case.
- Install 2pcs AA batteries (not included) in accordance with its polarity symbols.
- Close the cover.
- Turn the switch on the battery case to ON position.
- Built in automatic timer will shut off after 6 hours and automatically turn back on after 18 hours if not shut off.

→ Battery case

### Care Instructions

- For indoor decorative use only. IT IS NOT A TOY.
- Always switch off and remove batteries when not in use to save on battery life.
- Do NOT immerse in water.
- Wipe clean with a dry cloth.
- Store the item in a cool, dry place and away from children.
- Do not mix used and new batteries.

### ATTENTION!!!

The returns will be impossible if products were damaged because of incorrect use.

### DISPOSAL:

The packaging material is reusable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way by putting it in the appropriate recyclable waste collection containers.



Dispose of the product and the batteries in view of the environment if you want to separate. The device and the batteries must not be thrown in with domestic waste. Take them to a recycling center for used electrical and electronic devices. For more information you can consult your local government. Remove batteries first.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Germany

**EURO**  
*tops*

If technical support is needed, please call

in Germany	02173-9246888*	or <a href="mailto:info@eurotops.de">info@eurotops.de</a>
in Austria	0800 321 768**	or <a href="mailto:info@eurotops.at">info@eurotops.at</a>
in Switzerland	071 274 68 06	or <a href="mailto:info@eurotops.ch">info@eurotops.ch</a>
in the Netherlands	020 262 195 8	or <a href="mailto:info@eurotops.nl">info@eurotops.nl</a>
in France	037-28 44 400	or <a href="mailto:info@eurotops.fr">info@eurotops.fr</a>
in Belgium	02-27 33 300	or <a href="mailto:info@eurotops.be">info@eurotops.be</a>

\* At local rate from the German fixed network

\*\* Free of charge within Austria

A possible return of products should be addressed to the return address stated on your invoice.

© 01.06.2023 Only for private use and for the use described.