

Fenster-Lichterbaum - Art. -Nr. 50939

Gebrauchsanweisung

Beschreibungen:

- Mit 15 Stück warmweißen LEDs
- Metall mit goldfarbener Pulverbeschichtung
- Größe: 30 x 6,5 x 46 CM (L x B x H)
- Stromversorgung: 2 x 1,5 V Alkalibatterien (nicht mitgeliefert).
- Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite des Sockels und verfügt über einen Ein/Aus-Schalter.

Warnhinweise:

1. Der Leuchtbaum darf nur in geschlossenen Räumen aufgestellt werden.
2. Feuchte Umgebungen sind zu vermeiden.
3. Die LEDs sind energiesparend und haben eine lange Lebensdauer. Sie können nicht ausgetauscht werden.
4. Reinigen Sie den Leuchtbaum hin und wieder mit einem weichen, trockenen Tuch.
5. Denken Sie bitte daran, die Batterien bei längerer Aufbewahrung herauszunehmen.
6. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!

ACHTUNG!!!

Ein Umtausch ist nicht möglich, wenn das Produkt durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt wurde.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte
in Deutschland an die 02173-9246888* oder info@eurotops.de
in Österreich an die 0800 321 768** oder info@eurotops.at
in der Schweiz an die 071 274 68 06 oder info@eurotops.ch

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*Rufnummer zum Ortstarif

**Kostenfrei innerhalb Österreichs

© 01.08.2023 Nur für die private und die beschriebene Anwendung.

Arbre à lumière de fenêtre - Réf. 50939

Manuel d'instructions

Descriptions:

- Avec 15 LED blancchaud
- Métal avec revêtement en poudre de couleur dorée
- Dimension : 30 x 6,5 x 46 CM (L x L x H)
- Alimentation : 2 piles alcalines de 1,5 V (non fournies).
- Le compartiment à batteries est situé au bas de la base avec l'interrupteur ON/OFF.

AVERTISSEMENT !!

- 1.Cet ensemble d'éclairage est pour un usage intérieur seulement
- 2.Ne pas utiliser dans les endroits humides
- 3.Les LED conservent l'énergie et sont de longue durée, elles ne sont pas remplaçables
- 4.Utiliser un linge doux et sec pour nettoyer après l'usage
- 5.Ne pas oublier retirer les batteries pour un stockage à long terme.
- 6.Ceci n'est pas un jouet et doit être gardé hors de la portée des enfants

ATTENTION!!!

Le retour sera exclu suite à des dommages dus à une mauvaise utilisation.



COLLECTE ET TRAITEMENT

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



Pour des renseignements techniques veuillez contacter
en France 037-28 44 400 ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.

© 01.08.2023 Uniquement pour un usage privé et pour l'usage décrit.

Boom met LED licht - Art. Nr. 50939

Instructiehandleiding

Omschrijving:

- Met 15 stukken warm witLEDlicht
- Metaal met poeder bedekking in gouden kleur
- Dimensie: 30 x 6.5 x 46 cm (L x B x H)
- Vermogen: 2 x 1.5V Alkaline batterijen (niet meegeleverd).
- Batterij terminaal is aan de bodem van het basis aangebracht met AAN- en UIT schakelaar.

WAARSCHUWING!

1. Het product is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis.
2. Gebruik het product niet in een vochtige omgeving.
3. De led is energiebesparend en heeft een lange levensduur, leds zijn niet vervangbaar.
4. Gebruik een zachte en droge doek om schoon te maken na een bepaalde gebruikperiode.
5. Vergeet niet bij lang tijd opslag het batterij te verwijderen a.u.b..
6. Dit is geen speelgoed, houd het buiten bereik van kinderen.

ATTENTIE!!!

Ruilen of terugzenden is uitgesloten, indien de goederen door onkundig gebruik beschadigd zijn.

AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland



Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen
in Nederland tel.: 020 262 195 8 or info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

© 01.08.2023 Alleen voor privégebruik en voor het beschreven gebruik.

Window Light Tree - Art . No. 50939

Instruction Manual

Descriptions:

- With 15pcs warm white light LEDs
- Metal with powder coating in golden color
- Size: 30 x 6.5 x 46 CM (L x W x H)
- Power: 2 x 1.5V Alkaline batteries (not supplied).
- Battery compartment is located at the bottom of the base with ON/OFF switch.

WARNING!!

1. The light set is for indoor use only.
2. Do not use it in moisture situation.
3. The LED is energy saving and long life, LEDs are not replaceable.
4. Use soft and dry cloth to clean after a period of using.
5. Please take out the batteries for long term storage.
6. This is not a toy, it is necessary to keep away from children.

ATTENTION!!!

The returns will be impossible if products were damaged because of incorrect use.

DISPOSAL:

The packaging material is reusable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way by putting it in the appropriate recyclable waste collection containers.



Dispose of the product and the batteries in view of the environment if you want to separate.

The device and the batteries must not be thrown in with domestic waste.

Take them to a recycling center for used electrical and electronic devices.

For more information you can consult your local government. Remove batteries first.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Germany



If technical support is needed, please call

in Germany

02173-9246888*

or info@eurotops.de

in Austria

0800 321 768**

or info@eurotops.at

in Switzerland

071 274 68 06

or info@eurotops.ch

in the Netherlands

020 262 195 8

or info@eurotops.nl

in France

037-28 44 400

or info@eurotops.fr

in Belgium

02-27 33 300

or info@eurotops.be

* At local rate from the German fixed network

** Free of charge within Austria

A possible return of products should be addressed to the return address stated on your invoice.

© 01.08.2023 Only for private use and for the use described.