


52458 NLOplaadbare lamp met gereedschap



Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor het eerste gebruik en bewaar deze voor toekomstig gebruik. Bedankt voor de aankoop van dit product. Deze gebruikershandleiding is bedoeld om u richtlijnen te geven om ervoor te zorgen dat het gebruik van dit product veilig is en geen gevaar oplevert voor de gebruiker. Elk gebruik dat niet in overeenstemming is met de richtlijnen die in deze gebruikershandleiding worden beschreven, kan de beperkte garantie ongeldig maken. Lees alle instructies voordat u het product gebruikt en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

Leveringsomvang: 1x gereedschapstype met LED-werklamp / 1x oplaadkabel type C

Specificatie:

1. LED-werklamp van 64 lumen
2. batterijcapaciteit - 500mAh
3. bedrijfstijd wanneer volledig opgeladen - ca. 7 uur
4. oplaadtijd - ongeveer 3 uur




Stel de werklamp niet bloot aan vocht, zonlicht of andere warmtebronnen. Schijn niet in de ogen.

1. Gebruik de meegeleverde kabel om de LED werklamp op te laden voordat u hem voor het eerst gebruikt. Steek de type C stekker in de oplaadpoort en sluit de USB-A stekker aan op een gecertificeerde 5V oplader.
2. het indicatielampje brandt rood wanneer het opladen begint en gaat uit wanneer de batterij volledig is opgeladen.
3. Druk op de aan/uit-knop om tussen de verschillende lichtmodi te schakelen. De functie verandert bij elke druk op de knop. Hoog - Medium - Laag - Flits - Licht UIT
4. Laad de batterij op als het licht zwakker is. Ook als u de lamp langere tijd niet gebruikt. Dit voorkomt diepe ontlading van de batterij.

Attentie!

Alleen voor privégebruik en alleen voor de beschreven toepassing. Retourneren is niet mogelijk als de producten door juist gebruik zijn beschadigd.



Verwijdering: Gooi het product op een milieuvriendelijke manier weg als je het wilt scheiden. Gooi het niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product of delen ervan naar een recyclingcentrum voor gebruikte producten. Scheid het product en de batterij indien mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



Si vous avez besoin d'une assistance technique, veuillez appeler ...

in Deutschland / Germany / Allemagne / Duitsland
in Österreich / Austria / Autriche / Oostenrijk
in der Schweiz / Switzerland / Suisse / Zwitserland
in den Niederlande / The Netherlands / Pays Bas / Nederland
in Frankreich / France / France / Frankrijk
in Belgien / Belgium / Belgique / België

02173-5944600 / info@eurotops.de
0800 321 768 / info@eurotops.at
071 274 68 06 / info@eurotops.ch
020 / 2621958 / info@eurotops.nl
037-28 44 400 / info@eurotops.fr
02-27 33 300 / info@eurotops.be

Si vous devez renvoyer la marchandise, veuillez l'adresser à l'adresse de retour indiquée sur votre facture.

Hersteller: Model LT26 // #52458
Birdsky Co. 4G26, No. 5, Hsinyi Road Sec. 5
11011 Taipei, Taiwan



© copyright EUROtops 30.09.2024